

# COVSEAT4

## Instructions

### OUTILS REQUIS POUR LE MONTAGE

Une clé à molette, ou une clé à fourche/clé à douille 14 mm (outils non fournis par Hexis)

### MONTAGE

- 1 - Déballez tous les composants avant de jeter/recycler l'emballage.
- 2 - Insérez les roulettes (11) dans le plateau (9), châssis inférieur (10), et au diviseur de plateau (7) selon l'illustration et serrez les écrous.
- 3 - Insérez le vérin pneumatique (6) dans le plateau.
- 4 - Montez le siège (1) sur la tige du vérin pneumatique.

*NOTE : Le cylindre pneumatique est fixé au plateau et au siège par un serrage conique et n'a pas besoin d'autres pièces. Vérifiez que les surfaces en contact sont propres et sèches avant le montage.*

*Appuyez fermement sur le siège. Soulever le tabouret par le siège pour vous assurer du bon raccord.*

### UTILISATION

Monter le siège : une fois que le siège est fermement attaché au vérin pneumatique, levez le levier d'ajustement de hauteur (2) sans mettre de charge sur le siège. Le siège montera à sa hauteur maximale.

Baisser le siège : tirez le levier d'ajustement vers le haut tout en restant assis sur le siège. La hauteur du siège peut être baissée jusqu'au niveau minimal. Une fois le niveau souhaité atteint, relâchez le levier d'ajustement.

### AVERTISSEMENT

**⚠** Le tabouret peut se renverser, si une ou plusieurs des roulettes étaient bloquées par une fente, un joint, un galet, un caillou ou tout autre obstacle au sol, ou s'il est utilisé sur de la moquette.

Soyez prudent, si vous vous déplacez en étant assis sur le tabouret.



# COVSEAT4

## Instructions

### SCHÉMA DE MONTAGE & LISTE DES PIÈCES

Pièce	Description	Quantité
1	SIÈGE	1
2	LEVIER D'AJUSTEMENT DE HAUTEUR	1
3	ÉCROU 14 mm	5
4	RONDELLE FREIN	5
5	RONDELLE PLATE	5
6	VERIN	1
7	DIVISEUR DE PLATEAU	1
8	PLAQUE MAGNÉTIQUE	1
9	BAC DE RANGEMENT	1
10	CHASSIS INFERIEUR	1
11	ROULETTE	5

