



AUTOMOTIVE SOLAR PROTECTION

ZUBEHÖR



GRATLAM100



MFKIT



SPRAYBOX



SHAGSPRAY



SHAGFENCES & SHAGFENCEM



SHAGBODY



MAXBLUE



MARNOIR



SHAGCHIZ



BERLAP



MAXHANDLE



NINJATOOL



PORTECOV



GRATTOIR



CUTVITRE



PIADZGREY



PISTHERMIQ



GRATLAM100



LAME100

VOR DEM VERKLEBEN

Es ist besonders wichtig, die Glasoberfläche vor dem Verkleben der Sonnenschutzfolie mit einem Wasser-Seife-Gemisch zu reinigen.

GRATLAM100: Einziehbarer Metallschaber (LAME100, Ersatzklingen)

MFKIT: Packung Mikrofasertücher

BEIM VERKLEBEN

Es wird dringend empfohlen, eine Mischung aus Seife und Wasser zu verwenden. Für eine einfache und gleichmäßige Anwendung auf Glasflächen verwenden Sie die

SPRAYBOX oder das **SHAGSPRAY**.

Um die Folie zu positionieren, wählen Sie eine spezielle Rakel aus unserer Auswahl:

SHAGFENCEM/SHAGFENCES: Rakel 15 cm / 9,5 cm

SHAGBODY: Standardrakel

MAXBLUE: Weiche Rakel, passend zum MAXHANDLE

MARNOIR: Harte Rakel

SHAGCHIZ: Endrakel

BERLAP: Weiße Rakel zur Verklebung von Folien auf Fahrzeugheckscheiben

Um den Verarbeitungssatz für Sonnenschutzfolien zu vervollständigen, finden Sie hier weiteres wichtiges Zubehör:

MAXHANDLE: Griff für MAXBLUE

NINJATOOL: Werkzeug, das den Durchzug der Folie bei Gummilippen erleichtert

PORTECOV: Schutz des Fahrzeuginnenraums

GRATTOIR: Weicher Schaber

CUTVITRE: Cutter

PIADZGREY: Verklebungsrakel

PISTHERMIQ: Heissluftpistole

NACH DEM VERKLEBEN

Die Entfernung von Sonnenschutzfolien muss mit einem professionellen Schaber erfolgen, um eine Beschädigung der Glasflächen zu vermeiden.

GRATLAM100: Einziehbarer Metallschaber

LAME100: Ersatzklingen für GRATLAM100